

# KOMPOSTÉR



## PRVKY PLASTOVÉHO KOMPOSTÉRU

- ① prkno na kompostér 130 × 30, 1200 mm, 20 ks

## POSTUP MONTÁŽE KOMPOSTÉRU

Pro stavbu stavebnice kompostéru z Traplastu budeme potřebovat rovný terén o velikosti cca 1 200 x 1 200 mm. Naopak nebudeme potřebovat žádné nářadí ani spojovací materiál. Stavba celého kompostéru je založena na jednoduchém vzájemném zaklesnutí připravených zámků (prohlubní) dvou kompostérových prken ①, které spolu navzájem svírají pravý úhel.

Na zem položíme rovnoběžně dvě kompostérová prkna ① vzdálené od sebe 1 200 mm. Na obrázku označeno jako strany A. Do nich vložíme a pomocí zámků zaklesneme další dvě kompostérová prkna na obrázku označeno B. Nyní máme první věnec kompostéru drží pohromadě a můžeme snadno přidávat po dvojici prken na stranách A a na stranách B dokud máme volná kompostérová prkna. Hotovo. Kompostér je připraven k užívání.



! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!